



Problématique : La fermeture de la pince ne se fait plus.


Retrouver la chaîne d'action du mouvement fermeture ouverture pince.


Photo de l'ensemble et vue éclatée :




- 1) Compléter la chaîne d'action en insérant la photo des composants sur la page 3
- 2) A l'aide du schéma pneumatique, compléter de nouveaux la chaîne d'action en insérant les schémas normalisés des composants ainsi que le nom et le repère des composants (page 4)














Corrigé



Corrigé



Informations électriques



CHAINE D'ACQUISITION

